

## Кассетные жалюзи

- 1 Распакуйте жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав.
- 2 Вставьте карниз узкой частью в стеклянный проем. Если штапик узкий, то присоедините подкладочную плитку на тыльную сторону боковой крышки по краям карниза.
- 3 Если профиль рамы достаточно твердый, то предварительно просверлите места для саморезов. Прикрутите по краям карниза боковые крышки саморезами.

■ **Используйте сверло 2,4 мм для сверления отверстия.**

- 4 Натяните боковые лески и разметьте места для отверстий в нижнем штапике.
- 5 Вставьте леску с узелком в просверленное нижнее отверстие штапика и зафиксируйте ее заглушкой в штапик.
- 6 Откройте защелку, натяните леску и верните защелку в исходное состояние. Защелкните боковые крышки.
- 7 Прикрутите саморезом держатель цепи управления в удобном для вас месте.
- 8 Проверьте работоспособность жалюзи.

